

Návod k obsluze - Tlačné samouzavírací ventily



Nastavení průtoku

Na plastovém kroužku osazeném na těle ventilu jsou umístěny 4 otvory různých velikostí sloužící pro nastavení průtoku vody. Pootočením plastového kloboučku s otvorem na příslušnou drážku se nastaví požadovaný průtok. Průtoky jednotlivých otvorů jsou uvedeny v tabulce.

- Otvor č.1 – průtok 11 l/min při tlaku 0,5 MPa
- Otvor č.2 – průtok 10 l/min při tlaku 0,5 MPa
- Otvor č.3 – průtok 8,5 l/min při tlaku 0,5 MPa
- Otvor č.4 – průtok 5,5 l/min při tlaku 0,5 MPa

Technické parametry

- Pracovní médium – pitná, užitková voda
- Pracovní tlak – max. 1 MPa
- Provozní teplota vody – 60°C
- Max. teplota vody – 70°C
- Nastavený uzavírací čas – 3-5 s
- Nastavitelný uzavírací čas – 3-20 s



Nastavení uzavíracího času

1. Rukou odšroubujte horní část rukojeti ventilu.
2. Pomocí vloženého klíče nastavíte požadovaný čas
 - ve směru hodinových ručiček se uzavírací čas prodlužuje,
 - proti směru se čas zkracuje.
3. Poté opět zašroubujte horní část ventilu.

Údržba

V případě, že ventil nezavírá nebo uzavírací čas je nepravidelný, je nutné provést údržbu dle následujícího postupu.

1. Uzavřete přívod vody.
2. Rukou odšroubujte horní část rukojeti ventilu.
3. Pomocí montážního klíče otáčením proti směru hodinových ručiček vyšroubujte stavěcí jehlici a vytáhněte ji z ventilu.
4. Případné nánosy a nečistoty odstraňte propláchnutím vodou.
5. Poté opět zkompletujte ventil.

